



Alfa Romeo 4C

VIN _____ Гос. Номер _____ Пробег _____

Перечень операций периодического обслуживания, тыс. км	20	40	60	80	100	120
	12	24	36	48	60	72
Контроль состояния и заряда аккумуляторной батареи, зарядка по необходимости.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния и износа шин, регулировка давления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работы освещения (фар, указателей поворота, аварийной сигнализации, багажного отсека, салона, перчаточного ящика, лампы на панели приборов и т. д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль затяжки соединений	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
Контроль затяжки креплений механических элементов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомывателей. Регулировка жиклеров - по необходимости.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка установки поводков стеклоочистителей ветрового и заднего стекол, проверка состояния щёток.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работы замка багажника, чистка и смазка при необходимости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Визуально проверьте состояние и целостность: внешние панели кузова, карбоновый монокок, аэродинамические элементы, трубки и шланги (выпускная, топливная система, тормоза), резиновые детали (уплотнения, трубки, шланги, втулки и т.д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка тормозной системы: трубопроводы, суппорты, направляющие, и их защитные пыльники. Проверьте исправность индикации уровня тормозной жидкости на приборной панели	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль крепёжных элементов, соединяющих карбоновые и алюминиевые детали кузова	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверить отсутствие утечек и механическую исправность (подвеска, амортизаторы, pedalный узел, усилитель тормозов)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверить состояние и износ колодок тормозных дисков передних тормозов, а также исправность индикатора износа тормозных колодок.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ФИО механика _____ Подпись _____ Дата _____

Страница 1



Alfa Romeo 4C

VIN _____ Гос. Номер _____ Пробег _____

Перечень операций периодического обслуживания, тыс. км	20	40	60	80	100	120
Перечень операций периодического обслуживания, месяцы	12	24	36	48	60	72
Проверить состояние и износ колодок и задних тормозных дисков, проверить исправность индикатора износа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверить и пополнить уровни жидкостей (охлаждающая жидкость двигателя, тормозная жидкость, омывателя ветрового стекла и т.д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Визуальная проверка ремня привода навесного оборудования.	--	--	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Визуальная проверка ремня ГРМ	--	--	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Проверка и при необходимости регулировка хода рычага стояночного тормоза (или каждые 12 месяцев)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль уровня выбросов / проверка выпускной системы	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Проверка системы управления двигателем (через диагностический разъём)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка уровня (и при необходимости доведение до нормы) масла в автоматической коробке передач с двойным сцеплением	--	--	--	--	--	<input type="checkbox"/>
Замена свечей зажигания (##)	--	--	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Замена ремня привода навесного оборудования.	--	--	--	--	<input type="checkbox"/>	--
Замена ремня ГРМ (*)	--	--	--	--	<input type="checkbox"/>	--
Замена воздушного фильтра	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Замена моторного масла и масляного фильтра (**)	--	--	--	--	--	--
Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца)	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>

ФИО механика _____ Подпись _____ Дата _____

Страница 2



Alfa Romeo 4C

VIN _____ Гос. Номер _____ Пробег _____

(*) Вне зависимости от пробега ремень газораспределительного механизма должен меняться каждые 3 года (страны с холодным климатом, использование автомобиля преимущественно в городе, длительное движение с малыми скоростями или работа на холостом ходу), но не реже чем через каждые 5 лет.

(**) Фактический срок замены масла и масляного фильтра двигателя зависит от условий использования автомобиля: о необходимости замены сигнализирует индикатор или сообщение (если применимо) на приборной панели. Однако, независимо от этого, замена масла и фильтра должна производиться не реже чем через каждые 12 месяцев.

(##) Для того чтобы обеспечить правильную функциональность и избежать серьёзных повреждений двигателя, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Используйте только свечи зажигания, специально сертифицированные для двигателя Вашего автомобиля, рекомендуемого типа и марки (см. пункт «Двигатель» в Руководстве по эксплуатации);
- Соблюдайте указанный в настоящем графике интервал замены свечей зажигания;
- работы по замене свечей зажигания следует проводить у официального дилера

Для примечаний

sale&service

ФИО механика _____ Подпись _____ Дата _____

Страница 3